

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛИДЕРА



Инструкция по чистке теплообменника для организаций, обслуживающих бытовые газовые котлы

1. Подцепите съёмную верхнюю крышку (11) котла и потяните вверх.
2. Ключом (8) выкрутите шуруп, который крепит тягостабилизатор (2).
3. Аккуратно отсоедините клеммы датчика тяги .
4. Снимите тягостабилизатор.
5. Открутите накидную гайку газового патрубка от автоматики.
6. а) Для автоматики MINISIT 710 и EUROSIT 630.
Выньте термобаллон из патрона. Отсоедините клеммы датчика тяги и перегрева от термoprерывателя термopары.
б) Для автоматики 820 NOVA SIT.
Отсоедините клеммы терморегулятора от автоматики. Отсоедините клеммы датчика тяги и перегрева от термoprерывателя термopары.
7. Ключом (8) выкрутите 4 шурупа, которые удерживают газогорелочное устройство.
8. Выньте газогорелочное устройство.
9. Выньте турбулизаторы (13), очищаем их от сажи.
10. Ершом очистите поверхности труб от сажи. При необходимости процедуру можно выполнить через окно установки горелки.
11. Собрать в обратном порядке.

